MITS-063P

Manual do usuário Agile Access – Segurança

Versão 1.0 pt

International Technical Services

© 2022 TK Elevator Todos os direitos reservados. Somente para uso interno. Não compartilhe.



1 Informações gerais do documento

Copyright 2022 Por TK Elevator International Technical Services <u>its-sp@tkelevator.com</u> Av Embaixador Macedo Soares, 10735 Galpão 18 05095-035 – Sao Paulo SP Brasil <u>www.tkelevator.com</u>

1.1 Responsáveis

Elaborado por:	Luiz Filipe Dias	Data:	29/09/2022	
Revisado por:	Nilton Isquerdo	Data:	29/09/2022	
Aprovado por:	Joel Coelho	Data:	03/10/2022	

1.2 Índice das Revisões

Histórico de alterações	Data	Versão	Executado por:
Impressão da 1ª versão	03/11/2022	1.0	Willian Francez

Todos os direitos reservados

O texto desta publicação, ou qualquer parte disso, não pode ser reproduzido ou transmitido de qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão prévia por escrito da TK Elevator. TK Elevator é um provedor de tecnologia de mobilidade e não tem nenhum vínculo com os outros fabricantes mencionados neste manual.

Somente para uso interno.

Impresso no Brasil.

2022

Conteúdo

1	1 INFORMAÇÕES GERAIS DO DOCUMENTO					
	1.1 1 2	RESPONSÁVEIS	2			
1	AGI	ILE ACCESS	4			
2	ACE	ESSO AO MENU DO USUÁRIO	7			
	2.1	LIBERAR ACESSO POR TEMPO DETERMINADO	7			
	2.2	GERENCIAR USUÁRIOS				
	2.2.	1 Gerenciar o próprio usuário	8			
	2.2.	2 Adicionar novo usuário	9			
	2.3	Desvincular (válido para opção Vincular ativada durante a instalação)	10			
	2.4	HISTÓRICO	10			
	2.5	Senha temporária	11			
	2.6	Senha virtual	13			
	2.7	ACESSO SEM O QR-CODE	14			
3	AUT	TENTICAR AO ABRIR	15			

1 **Agile Access**

O Agile Access é um produto comercializado pela TK Elevator que se destina ao controle de acesso de usuários aos andares restritos pelo elevador, denominados "protegidos".

MODO OPERAÇÃO SEGURANÇA

Somente os moradores ou usuários autorizados no Agile Access podem acessar o andar • protegido de dentro da cabina; as seguintes opções de acesso estão disponíveis:

Opção A: Digitar uma senha, previamente cadastrada, no teclado do painel do sistema;

Opção B: Aproximar um cartão RFID, previamente cadastrado, na área sensora do painel;

Opção C: Aproximar um chaveiro RFID, previamente cadastrado, na área sensora do painel;



Opção A: Digitar a senha no teclado sensitive touch



Opção B: Aproximação Opção C: Aproximação de Cartão RFID(*)



de Chaveiro RFID(*)

(*) Escolher um Cartão ou um Chaveiro RFID para cada usuário cadastrado.

Após ouvir a mensagem "ACESSO LIBERADO" o usuário deve acionar o botão do respectivo andar no painel de botoeiras da cabina, para o registro da chamada.

Opção D: O morador pode usar o aplicativo Agile Access no smartphone, ler o QR-code e digitando uma senha cadastrada no na tela do App.



Após ouvir a mensagem "ACESSO LIBERADO" o usuário deve acionar o botão do painel da cabina do elevador para o registro da chamada.

Opção E: "Autenticar ao Abrir" – essa função traz uma facilidade de acesso por não necessitar digitar a senha; o usuário pode usar o acesso previamente gravado no seu App. Esta opção possui diferentes características de uso nos equipamentos Iphone e Android, como segue:

Para o smartphone Iphone

Configurações Modo Offine Apagar Base Cerar Backup Ouvidas & Sugestões Auterticar ao abrir?



Liberar acesso por tempo determinado Gerenciar Usuários Gravar/substituir senha para acesso automático?

O que deseja fazer?



Para o smartphone Android

Abra o App e em "Opções" ligue a opção para ter esta facilidade

Use uma vez a senha no App assim, ao abrir o App realiza o acesso gravado.

Use uma vez a senha no App, ligue a opção para ter esta facilidade

Crie o atalho "with get" do App e use-o para realizar o acesso gravado.

Após ouvir a mensagem "ACESSO LIBERADO" o usuário deve acionar o botão do painel da cabina do elevador para o registro da chamada.

Opção F: Acesso de convidado com uma mensagem eletrônica do morador, contendo um link de internet que, com o App instalado no smartphone do convidado, libera o acesso dele a um andar protegido. Este Link tem período de validade determinado pelo morador.



ITcell PEG - ICONNECT | Tecnologia icconnect.ind br Utilize o link abaixo para acessar ao meu pavimento: https://icconnect.ind.br/pass /U0IMBT0jK2ZgeXVGUXt0d1FJK /WwIERIPKmcuVIUFFKUtERIBJ

Caso o App Agile Access ainda não esteja instalado este link também direciona à respectiva loja do seu smartphone para instalar o App



O convidado recebe uma mensagem com um Link para usar dentro da cabina





O App já instalado, abre a leitura do QR-code para liberar o acesso.

O Agille Access libera o acesso ao pavimento do morador.

Após ouvir a mensagem "ACESSO LIBERADO" o visitante deve acionar o botão do painel da cabina do elevador para o registro da chamada.

2 ACESSO AO MENU DO USUÁRIO

O AGILE ACCESS possui fácil acesso por meio de QR Code, localizado no painel da cabina do Elevador.

Para acessar o Menu do seu andar, abra o aplicativo AGILE ACCESS e aponte a câmera para o QR Code, insira sua senha. Após a mensagem de "acesso liberado" acione o botão do andar liberado no painel da cabina do elevador, ou acesse o Menu do usuário:



- 1. Abra o aplicativo AGILE ACCESS
- 2. Escaneie o QR Code

período de tempo. Clique em salvar



4. Tela do Menu do usuário.

do usuário

2.1 Liberar acesso por tempo determinado

• Função que libera o acesso ao andar bloqueado por um período de tempo limitado pelo proprietário do imóvel, para acesso sem restrição a usuários como por exemplo: familiares, amigos ou prestadores de serviços e etc.

O que deseja fazer?	Pavimento bloqu liberá-lo po	ueado, deseja r tempo?	Pavimento bioqueado, deseja. Walk libera-lo por tempo? Elevador 1.			/alk /ador 1	
Liberar acesso por tempo determinado Gerenciar Usuários	Bloquear O	Liberar	Bloquear	Liberar E	Morador 12E Apro: 12	3 12	
	19/09 17 20/09 12 21/09 13 23/09 14	1 Horas		Honas			
 Sair 1. Clique em Liberar 	 Cancelar 2. Pressione 	salvar o botão	3. Aguarde d	o envio do	 Voltar Após o aliborada 	Opções := ACESSO	
acesso por tempo determinado	para liberar o		comando		liberado, ele retorna ao menu		

2.2 Gerenciar usuários

A função Gerenciar usuários permite a edição do próprio cadastro bem como a edição de novos usuários que necessitam acessar o andar.



2.2.1 Gerenciar o próprio usuário

O usuário pode alterar os dados do próprio cadastro, como atualizar senha, trocar cartão de acesso ou corrigir nome do usuário.



5. Toque no usuário para editar

6. Gerenciador de usuário

Pág. 9 de 16

2.2.2 Adicionar novo usuário

Para um novo usuário ter acesso ao seu andar, o mesmo deve ser cadastrado por um usuário proprietário que tenha privilégio de cadastro no andar.

Este proprietário deve entrar na cabina do elevador e com o APP Agile Access no smartphone usar a própria senha e seguir as orientações abaixo:



O morador principal pode dar privilégios de cadastro a outros usuários do seu andar cadastrado para liberar por tempo ou criar outros usuários.

2.3 Desvincular (válido para opção Vincular ativada durante a instalação)

- Vincular um smartphone ao Agile Access bloqueia o uso da própria senha no APP em outro smartphone.
- É uma opção de instalação para todos os usuários do APP do condomínio e a perda do smartphone do usuário principal necessitará de apoio do Síndico com senha administrativa para desvincular e liberar outro acesso do novo aparelho.
- Desvincular o smartphone próprio ou de seus usuários cadastrados pelo APP próximo ao Agile Access na cabina, em caso de perda ou substituição do aparelho smartphone vinculado de seus usuários cadastrados.



2.4 Histórico

 O usuário tem a opção de visualizar o Histórico de atividades do seu andar. Com o Smartphone a cabina, opere o AGILE ACCESS para verificar quando os acessos foram realizados, alterações nas configurações, etc.



- 1. Na tela inicial clique em opções
- 2. Clique em Histórico





- 3. Na tela histórico clique em opções
- 4. Clique em baixar

Selecione o dia para baixar:		lia para baixar: 2015 2021 bro 2022 ro 2023 bro 2023 bro 2024 bro 2024 bro 2024 bro 2024 bro 2024 bro 2025 co 2024 bro 2025 co 2024 bro 2024 bro 2024 co 2024		Baixa	ando 51 % ctando 5/5	Hist	iórico
< Voltar	Baixar 📥	< Voltar	Baixar 🛃	< Voltar	Baixar 🛓	< Voltar	Opções 📜
5. Selecione o dia desejado		6. Ou selec)u selecione o mês 7. Aguarde baixar os 8. O histórico s dados baixado no		co será o no App		

2.5 Senha temporária

- Essa função pode ser utilizada quando houver a necessidade de permitir ao acesso de usuários em determinado periodo de tempo. Por exemplo: colaboradores do apartamento, provedores de serviços, familiares, etc.
- O proprietário deverá estar posicionado dentro da cabina e acessar o App da TKE ٠ Agile Access: Use a própria senha, toque em "Gerenciar Usuários" em seguida toque em "Opções" e "Senha Temporária" define o período e dia, e pode compartilhar a senha gerada para o convidado utilizar o seu andar.



- 1. Na tela inicial clique em opções
- 2. Clique em senha
 - temporária



3. no canto inferior direito clique em adicionar



4. Defina o usuário e o início do intervalo no qual a senha temporária se inicia





Senha temporária Elevador 4



- 5. Defina o intervalo no qual a senha temporária expira e clique em salvar
- Clique no ícone acima para compartilhar a senha temporária
- 7. Escolha a forma de envio
- 8. O Usuário será notificado com as seguintes informações.

2.6 Senha virtual

Essa funcionalidade permitirá ao proprietário do apartamento, dar o privilégio de acesso a um determinado andar bloqueado de todos os elevadores da sua torre, sem a necessidade de estar no interior de cada uma das cabinas.

- Para utilização da senha virtual, o proprietário deve ter acessado o seu andar por meio do App AGILE ACCESS no interior da cabina ao menos uma vez, em todos os elevadores que servem o seu pavimento. Ao gerar a senha virtual, o proprietário poderá compartilhar o acesso por meio de envio de um link ao seu convidado.
- O convidado deverá tocar no link e, caso o APP da TK AGILE ACCESS ainda não seja instalado no Smartphone do convidado, este será conduzido a instala-lo gratuitamente na loja Google Play ou Apple Store.
- Ao tocar novamente no link, o App TK Agile a leitura do QR Code será habilitada e, apontando a câmera para o QR Code posicionado na botoeira do painel de comando do elevador e selecionar o andar desejado.



5.Clique no botão compartilhar no canto esquerdo

6. O usuário será notificado com a seguinte mensagem, com o link de acesso

2.7 Acesso sem o QR-Code

 Ao abrir o App, acionar a tecla diminuir o volume do audio do smartphone 2 vezes e em seguida 1 vez aumentando para mostrar o botão "Voltar" que acessa o menu do App e o botão atualizar para selecionar os elevadores próximos, selecione e proceda com a senha e depois escolher o andar na botoeira da cabina;





- 1. Na tela inicial pressione a tecla volume do smartphone 2 vezes diminuindo e 1 vez aumentando o volume e clique no botão "Voltar"
- 2. no canto inferior direito clique em atualizar





- 3. Selecione o seu respectivo elevador
- 4. Insira a senha do seu andar

Após ouvir a mensagem "ACESSO LIBERADO" o usuário deve acionar o botão do painel da cabina do elevador para o registro da chamada.

3 AUTENTICAR AO ABRIR

O usuário tem a opção de acessar o seu andar de forma automática, autenticando o seu • acesso no seu respectivo andar automaticamente ao abrir o aplicativo.





Com o App já instalado, abre a leitura volume do celular duas do QR-code para liberar vezes para baixo e uma o acesso.

Pressione o botão do veez para cima





Clique no botão "opções"

Clique no botão " apagar base"



Confirme o comando, clicando em "Sim"

Configurações V1.6 Modo Offline 실 Apagar Base 1 Gerar Backup Oúvidas & Sugestões Autenticar ao abrir? < Voltar Salvar 🧹

Pressione o botão "Autenticar ao abrir" e finalize clicando em "Salvar"



Digite a senha do seu andar



Selecione o seu respectivo andar, pressionando o botão do seu andar e finalize clicando no botão "Gerenciar"

Senha utilizada teste14 Elevador Elevador 1



Ao entrar nessa tela, feche o aplicativo e abra novamente Ir para aplicativo
Pronto. O modo autenticar ao abrir foi acionado e ao abrir o App o seu andar será liberado automaticamente.

Sucesso