

SYNERGY 100

Kabine mit Durchladung

Wenn Sie für Ihren synergy 100 zwei Zugänge benötigen, passt sich das vorkonfigurierte Kabinendesign automatisch an:

- Der Spiegel wird bei Durchladung zweigeteilt an der Seitenwand gegenüber dem Bedientableau positioniert
- Der Handlauf wird bei Durchladung an der Seitenwand gegenüber dem Bedientableau positioniert
- Bei zwei Bedientableaus (optional für 1.000 kg Nennlast) ist deren Positionierung vom Türtyp abhängig: seitlich öffnend = beide Tableaus an einer Seitenwand, zentral öffnend = je ein Tableau pro Seitenwand



F20 mit Spiegel und Handlauf



F30 mit 2 Tableaus, Handläufen, Spiegel und L2-Tür



F30 mit 2 Tableaus, Handläufen und C2-Tür

08037-05/2021 synergy dual entrance ATCH
Die einzelnen Angaben in dieser Druckschrift gelten als zugesicherte Eigenschaften, soweit sie jeweils im Einzelfall ausdrücklich als solche schriftlich bestätigt sind. Vervielfältigung, Speicherung und Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers.